

Регулируемый ограничитель тесьмы

Используемые строчки:

Цепочная строчка – с иглами

C1, C2 и C3

Закрывающие строчки:

Левая Узкая

Правая Узкая

Широкая

Тройная

Материал:

Лента, тесьма, шнур

Инструкции:

Длина Стежка: 3-4

Нож: Заблокирован

Верхний петлитель: Отключен

Швейный столик: Применяется

1. Отрегулируйте ограничитель, предварительно ослабив винты крепления.
2. Перемещая ползунок, отрегулируйте ширину ограничения.
3. Затяните винты крепления.
4. Вставьте ленту, тесьму или шнур в ограничитель.
5. Положите материал под ограничитель, совместите материал и ленту.
6. Начните шить.

