

## Лапка для вшивания кордовой ленты

### Кордовая лента, вшитая в шов:

#### Установки оверлока:

Тип строчки: 4-х ниточный оверлок

Иглы: O1 и O2

Верхний петлитель: Включен

Селектор строчек: А

Ширина строчки: М-7,5

Длина строчки: 3-3,5

Дифференциал: N

Скорость шитья: Умеренно медленная

### Кордовая лента, вшитая в середину ткани:

#### Установки оверлока:

Тип строчки: 2-х ниточный цепной стежок

Иглы: С2

Верхний петлитель: Отключен

Ширина строчки: М

Длина строчки: 3-3,5

Дифференциал: N

Скорость шитья: Умеренно медленная

Сложите материал вокруг кордовой ленты кордом направо. Положите материал под прижимную лапку, таким образом, чтобы корд попал в канавку. Во время шитья придерживайте материал и корд, направляя его.

#### Примечание:

Попробуйте использовать 7-ми ниточный оверлок для получения законченного вида.

Используйте закрывающие строчки С1 и С2, комбинируя их с 4-х ниточным оверлоком. Положите кордовую ленту между двумя материалами, сложенными лицевыми сторонами. Край будет обрабатываться 4-х ниточным оверлоком, в то время как корд будет пришиваться закрывающей строчкой.

